



Gitzo Plaque de fixation rapide D (Arca)

48,00 CHF

TVA incluse

Disponibilité

Disponible en magasin à Genève

Réf. article (SKU)

GS5370DR

Plateau rapide, profil D et grip en caoutchouc

DESCRIPTION

Gitzo Plateau rapide, profil D et grip en caoutchouc

- Accessoire : plateau rapide moyen, profil D, à grip en caoutchouc
- Adhérence élevée pour une sécurité maximale de votre matériel
- Compatible Arca-Swiss
- Idéal pour les appareils photo de taille moyenne
- Vis de fixation 1/4" et adaptateur 1/4"-3/8" fournis

Le GS5370DR plateau rapide à profil D et grip en caoutchouc est un accessoire pour rotule que l'on fixe sous un appareil photo. Ainsi, il est possible de l'attacher et de le détacher rapidement et en toute sécurité sur une rotule.

Le GS5370DR est un plateau rapide standard à profil D (compatible Arca-Swiss) doté de deux bandes de caoutchouc qui permettent de mieux maintenir l'appareil en place. Cet accessoire est idéal pour être utilisé avec des appareils photo légers et compacts.

Il est équipé d'une vis standard 1/4" (adaptateur 1/4"-3/8" fourni) pouvant être resserrée manuellement à l'aide d'une pièce ou de la clé Allen fournie.

Cet accessoire pour rotule a été pensé pour être simple à utiliser et pour permettre aux photographes de s'en servir, peu importe où ils se trouvent ou les outils qu'ils ont avec eux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vis 1/4" (pas Kodak) standard	Vis de fixation 1/4"
Filetage 3/8"	Adapteur 1/4"-3/8"
Dimensions	5.5 x 7.0 cm
Poids	70 g
Platine rapide	Oui, Arca Swiss
