

 Vixen Japan

Vixen Porta II AZ

339,00 CHF

TVA incluse

Disponibilité **Article disponible sur commande**

Réf. article (SKU) 39951

La monture MOBILE PORTA est une petite monture de voyage facilement transportable pour des observations rapides Pas besoin de bloquer les axes grâce à un embrayage à friction Réglage manuel de précision disponible sur les deux axes Très léger, transportable et parfait pour voyager Manuel en français, bien détaillé et imagé

DESCRIPTION

Vixen Porta II AZ

- **Manuel en français, bien détaillé et imagé**
- Monture azimutale légère pour une mise en place rapide
- Aucun serrage des axes par accouplement à friction nécessaire
- Réglage manuel de précision disponible sur les deux axes
- Support de télescope standard à queue d'aronde Vixen
- Outil de montage intégré dans la tête de la monture
- Avec trépied et plateau fournis
- Poids : 5,7 kg

La monture Vixen Porta II est une monture azimutale dont la qualité Vixen a été primée.

Elle impressionne par sa simplicité, sa polyvalence et sa fiabilité.

Elle est spécialement conçue pour faire des observations rapides et précises en alignement vertical et horizontal avec votre télescope, sans avoir à utiliser une configuration compliquée. Elle est livrée avec un

réglage fin avec des poignées pour un suivi fin des astres.

Le système de montage à queue d'aronde (Vixen Standard) assure une compatibilité maximale d'une large gamme de lunettes astronomiques.

La tête de la monture peut être rapidement retirée du trépied par une vis M10, ce qui rend le système très portable.

La monture Vixen Porta II en détails

Facilité de manipulation

La monture PORTA II ne nécessite aucun serrage, elle est dotée d'un accouplement à friction permettant d'ajuster aisément la monture sur un objet. Elle maintient automatiquement sa position et peut donc être utilisée facilement par tout un chacun.

Facilement transportable

La tête de la monture Porta II peut être démontée en retirant une seule vis, ce qui rend la monture facilement portable.

Facilité d'utilisation

Le système de réglage PORTA II offre le ralenti du cercle. Les positions des poignées des commandes de ralenti en élévation et en azimut peuvent être modifiées par incréments de 45°. Cela permet à l'utilisateur de régler les poignées pour obtenir une position confortable, quelle que soit la taille du tube optique utilisé.

Rangement des accessoires

Le support pour accessoires est doté de découpes pour vos oculaires. Vous pouvez également l'utiliser pour y placer de petits accessoires de photographie. Le support se monte à l'aide d'une vis centrale.

Outil intégré

Afin de pouvoir régler l'accouplement à friction, un outil est déjà intégré dans la monture. Il est rangé sous le couvercle en caoutchouc de la monture et peut être rapidement atteint.

PROPRIÉTÉS

- Mouvement fin à 360° grâce aux roues à vis sans fin
- Aucun serrage de l'axe n'est nécessaire
- Système de friction de l'embrayage coulissant
- Système à queue d'aronde (compatible avec la monture GP et Sphinx)
- Possibilité de réglage jusqu'à 45°

- Montage de tubes avec une ouverture jusqu'à 155 mm.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- **Manuel en français, bien détaillé et imagé**
- Monture Vixen Porta II
- Trépied en aluminium
- 2 poignées pour le réglage fin
- Outil de montage
- Plaque de rangement pour accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|--|
| Poids | 5.5 kg |
| Plateau porte accessoire | Oui |
| Etui | En option |
| Compatible avec | montures GP, SX & AP |
| Matière | Aluminium |
| Sections | 2 |
| Dimension fermé (transport) | 81 cm |
| Hauteur (jambes sortie au maximum) | 81 - 130 cm |
| Manuel en français | Oui, précis, détaillés et imagés. |